



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрический резак для ткани BSX 90



СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование.....	3
2. Основные характеристики	3
3. Использование.....	3
4. Обслуживание	4
5. Меры предосторожности	4
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества.....	6
Товар ненадлежащего качества.....	7

1. Использование

Назначение: Подходит для пошива платьев, изготовления обуви и головных уборов, создания зонтов и т.д.

Характеристики: Высокоскоростная и аккуратная нарезка деталей. Удобные и гибкие режущие кромки. Резак оснащен автоматической точильной установкой, обеспечивающей постоянную остроту режущей кромки.

2. Основные характеристики

- Размеры: 90 мм
- Форма: Восьмиугольник
- Высота резки: 23 мм
- Напряжение (Однофазное): 100В-120В; 220В-240В
- Мощность: 200 Вт
- Класс изоляции: E
- Масса нетто: 2.3 кг

3. Использование

1. Начало работы: Подключите к электросети, переведите переключатель в положение "ON".
2. Кнопка заточки: Во время работы, когда кромка затупится, легко нажмите кнопку заточки. Тогда шлифовальное колесо автоматически начнет полировать край, поддерживая лезвие в заточенном состоянии.
3. Загрузка лезвия: Сначала направьте отверстие лезвия на отверстие рукояти. Не проворачивайте. Совместите гаечным ключом или блокировкой и плотно закрутите гайку. Можно сразу установить лезвие.
4. Регулировка угла нижнего ножа: Ослабьте регулировочный держатель нижнего ножа и плотно зажмите винт. Теперь можно переместить регулировочный держатель для изменения угла. Угол между нижним ножом и лезвием не должен быть слишком большим, но нижний нож должен опираться на лезвие.
5. Выпускной элемент нижнего ножа: Выпускной элемент опирается на нижний нож с достаточной упругостью. Если упругости недостаточно, удалите выпускной элемент. Проверните его вокруг ножа в руке.
6. Замена щетки: После длительной работы щетка изнашивается, электрический резак начинает искрить и работает ненормально. Замените щетку.

4. Обслуживание

1. Шлифовальное колесо: Из-за избытка масляной грязи на шлифовальном колесе его необходимо снять и заменить, чтобы сохранить эффективность заточки.
2. Удаление мелкой пыли: Если в носовой части и двигателе слишком много мелкой пыли, её необходимо удалить.
3. Смазка. При нормальном использовании смазывайте движущиеся части устройства раз в 5 дней.

5. Меры предосторожности

Убедитесь в следующем:

1. Напряжение должно быть нормальным, и для безопасности подсоедините заземляющий провод. Не перерезайте силовую кабель.
2. Не прикасайтесь к быстро движущемуся лезвию пальцами или другими частями тела.
3. При установке и снятии деталей разъем питания должен быть выдернут.
4. Запрещено включать вентилятор.

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**